

Installering af nyt kåbeglas

Sådan skiftede jeg det originale kåbeglas ud med et mørkt F.Fabbri DB kåbeglas på min **SV1000S K7**.



Fjern først skruer og bolte til det originale kåbeglas, samt skru sidespejlene en smule løs.



Tag fat om gummiets samtidig med, at du bevæger kåbeglasset lidt. Herefter kan man uden problemer trække gummiets ud. Man kan også skrue bolten lidt i og trække gummiets ud i den.



Efter montering af det nye kåbeglas, skal gummet ind igen. Giv den nederste del af ydersiden af gummet et meget, meget tyndt lag silikone. Sæt skruen i gummet og pres det på plads gennem i hullet i kåben og kåbeglasset.



Spænd derefter skruer, bolte og sidespejlene fast igen. Til lukning af gabet, mellem inderkåben og kåbeglasset, har jeg benyttet en 4x8 mm tætningsliste. Samlet monterings tid: Under 30 min.